

## EZReball（植球预制片）使用说明

1. 清除 BGA 上的旧焊锡并用酒精清洗。
2. 在 BGA 上涂上少许水基助焊剂。
3. 把 BGA 放置在 EZReball™（植球预制片）上面。
4. 将 BGA 与 EZReball™（植球预制片）对准。
5. 使用您的原有流程熔焊 BGA。
6. 从 BGA 上移去 EZReball™（植球预制片）。
7. 用酒精清洗 BGA。
8. BGA 植球完成。

BEST（顶好公司）

3603 Edison Place

Rolling Meadows, IL 60008

电话：1-847-797-9250 传真：1-847-797-9255

[www.solder.net](http://www.solder.net)

您在焊接返修/维修、焊接培训以及焊接工具领域内的顶好选择。